

株式会社Bookman社


ステンシルプリンター 初期設定マニュアル

- ・本書および設定CD-ROMの内容の一部または全部を株式会社Bookman社の許可なく複製、または改訂することを禁じます。
- ・本書の内容は予告なく変更することがあります。
- ・本書における製品の記述は、情報を提供する目的で書かれたもので保証するものではありません。
- ・ソフトウェアおよびデーターの使用に伴い発生した障害などに関して株式会社Bookman社はいかなる責任も負わないものとし、一切の賠償などは行わないものとします。
- ・『BarTender』は社外品・サポート対象外です。詳しい操作方法につきましては公式HPにてご確認ください。

<https://bartenderjp.azurewebsites.net/index.php>

※Windowsパソコンのみ動作を確認しています。

※ご利用環境（ご利用機器、機器の接続状況）等により、正常に動作しない場合がございます。



2024

■ 付属のCD-Rからドライバーをインストールします。

プリンターの電源を入れ、PC に USB で接続した状態で行ってください。

▷ Windows Driver フォルダを選択 → 4BARCODE_2023.2_M-4.exe を選択 インストールパッケージが開きます。

現在ディスクにあるファイル

- BarTender UltraLite
- Diagnostic Tool V1.031b
- Linux Driver
- Mac Driver
- PDF Reader
- Quick start guide
- User Manual
- Windows Driver




名前

現在ディスクにあるファイル


4BARCODE_2023.2_M-4.exe




▷ ライセンスの許可



▷ ドライバーの展開先を選択



指定の場所があれば
参照から指定。



完了を押すとウィザード画面が開きます。





チェックを付ける。

▶ウィザード画面でドライバーのインストールを行います。



『4BARCODE 4B-2054M』
を選択してください。












以上でプリンタドライバのインストール完了です。



※こちらはプリンターのドライバですので、入力等はできません。

次にダウンロードするソフトからラベル内容の入力や編集を行います。

正式名称 : BarTender UltraLite (ライセンス取得済・社外品)

■ラベルを編集するソフト(BarTender)をインストールして設定します。 先ほどの CD-R を開きます。









※BarTender は社外品・サポート対象外です。






詳しい操作方法につきましては公式 HP にてご確認ください。

<https://bartenderjp.azurewebsites.net/index.php>

■初期設定 インストールした BarTender を開きます。

Bookman 社製のステンシルに文字を印字する場合の、大まかな操作方法です。





以上で BarTender の初期設定が完了です。



※BarTender は社外品・サポート対象外です。

詳しい操作方法につきましては公式 HP にてご確認ください。


<https://bartenderjp.azurewebsites.net/index.php>

■BarTender の簡単な操作方法

▷文字を入力する






▷文字のフォントや大きさを変更する。



■ステンシルに印字する

電源を入れたプリンターを USB で PC と接続して、ステンシルをセットした状態にしてください。


▷ ファイル → 印刷




プリンタードライブをインストールした際に選択した、
「4 BARCODE 4B-2054M」が表示されていることを確認してください。

■作成したデータを保存する

▷ ファイル → 名前を付けて保存 ※任意の場所に保存してください。



次回から、保存したファイルを直接開くことで、BarTender が起動し、初期設定等や入力を省略できます。



開きたいデータをダブルクリック
BarTender 編集画面が開きます。